

# Montage "PL-Spezial" male connector RG-213/H-2000/Aircom Plus/Ecoflex 10



**1**



**2**



**3**



**4**



**5**



**6**

Die Masseverbindungshülse muss zwischen Folie und Geflecht.  
The clamp must be placed between copper-foil and braid.



**7**



**8**



**9**

Vergessen Sie nicht eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen | Never forget to check if there is a short-circuit